

应用工况:



产品介绍:

- 安全
- Can-Bus总线技术的应用可以大量减少车体内线束的数量，线束的减少则降低了故障发生的可能性；
- 电液比例控制可以按电输入信号调制液压参数，实现对设备的起升进行快速、稳定和精确的控制；
- 吸盘式调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑，即使是在有些许不平的地面；
- 平台和油缸活塞双行程开关限制为升高限位提供双重保障，且平台到达最高点时非常平稳；
- 意外失去动力时打开应急下降装置，平台缓慢回到初始位置；
- 高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力，保证了油管的安全性；
- 液压系统设有防管路破裂阀门，那么，即使管路意外破裂，也能避免平台急速下降；
- 适用
- 厚重的车体让设备非常适合从事户外登高作业，抗风性能强，同时超大载
- 荷可满足需要携带重型辅助工具的多人高空作业；
- 高空座作业平台专用充气轮让整车移动平稳，轮胎自身耐磨性强；



相关参数

货号	单位	SAE00432	SAE00433	SAE00434	SAE00435	SAE00436	SAE00437
额定载荷	kg	300	490	300	490	490	300
最大高度	mm	3000	4500	6000	6000	7500	9000
最低高度	mm	850	980	950	950	1400	1350
台面尺寸	mm	1400 × 700	1500 × 850	1800 × 880	1800 × 880	1800 × 1000	1800 × 1000
起升时间	s	28	40	58	60	68	75
电机功率	kw	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5	1.5
电 压	v	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
整机重量	kg	400	560	750	750	1150	1200
工作方式		Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
货号	单位	SAE00438	SAE00439	SAE00440	SAE00441	SAE00442	SAE00443
额定载荷	kg	490	1000	300	490	300	490
最大高度	mm	9000	9000	11000	11000	12000	12000
最低高度	mm	1560	1760	1600	1600	1750	1750
台面尺寸	mm	1800 × 1000	2000 × 1200	2100 × 1150	2100 × 1150	2450 × 1350	2450 × 1350
起升时间	s	81	75	93	105	105	
电机功率	kw	1.5	3	1.5	1.5	2.2	2.2
电 压	v	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
整机重量	kg	1260	1850	1320	1380	1700	1850
工作方式		Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
货号	单位	SAE00444	SAE00445	SAE00446	SAE00447	SAE00448	SAE00449
额定载荷	kg	300	490	300	1000	1000	1000
最大高度	mm	14000	14000	16000	6000	12000	14000
最低高度	mm	1980	1980	1980	1460	1900	2060
台面尺寸	mm	2450 × 1350	2450 × 1350	2750 × 1500	1800 × 1000	2450 × 1500	2500 × 1500
起升时间	s	124	130	145	60	120	140
电机功率	kw	2.2	2.2	3	3	4	4
电 压	v	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
整机重量	kg	2200	2500	2600	1200	2500	2600
工作方式		Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。